



Legionelisasikring
 -1 gang pr. uke
 -10 min. 75° C
 -Manuelle stengeventiler leder vannet utenom blandeventil på bereder.
 -Dusjbatteri åpnes for gjennomspyling av varmtvann, åpning kun for varmtvann over dusj.
 -Etter avsluttet spyling, stenges dusjbatteri og manuelle ventiler ved blandeventil bereder, stilles tilbake.

REV.	22.11.19	KLNH	MI	MI	KLNH	
DATE	REVIDERING	GJELDER	TEGNET	KONTR.	GODKJ.	ANSVARL.



SWECO Norge AS
 Høyre, Dølemyrsvege 23, Trondheim
 TLF: 77 00 00 00

Brannbilgarasje Skaland		Risikoklass	11	Oppdragsnavn	AL
Tilbudstegning		Oppdragsnummer	10214429	Oppdragsleder	Ranja Nørgård-Hansen
Systemskjema vanninnlegg og beredersystem		Revisjon	-	Revisjon	X
		Prosjekt	V-310-70-001	Revisjon	0