

KLEPPE VANNVERK LUFTBEHANDLINGSANLEGG

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Sikkerhet/Alarmer

Branntermostat 1T3: *Montert på elektrisk varmebatteri. Registrerer temp. i batteriet. Stiger temp. over innstilt verdi (90 gr C) stoppes aggregatet og alarm aktiveres. Termostat har manuell gjeninnkoblingsknapp (Reset).*

Overhetningstermostat 1T4: *Montert på elektrisk varmebatteri registrerer temp. i el.batt. Stiger temp. over innstilt verdi (70 gr.C), vil effekten til el.batt kobles ut, tilluftsvifte vil fortsette å gå og alarm aktiveres. Synker temp., vil effekten kobles inn igjen.*

Tilluftsvifte: *Går forsinket (ca. 3 min.) ved stopp for kjøling av el.batteri*

**Luftvakt 1PR1
Luftvakt 1PR2:** *Montert over tillufts- og avtrekksvifte. Synker trykket under innstilt verdi, stopper anlegget og aktiverer alarm. Luftvakt kobler også ut effekten til el.batteri.*

Termokontakt: *Montert i tilluftsviftemotor kobler ut el.batteri, stopper anlegget og aktiverer alarm.*

Filtervakt tilluft 1FV1!: *Montert over filter. Stiger trykket over innstilt verdi, aktiveres alarm og filter skal skiftes.*

Filtervakt avtrekk 1FV2: *Montert over filter. Stiger trykket over innstil verdi, aktiveres alarm og filter skal skiftes.*