

KURSFORTEGNELSE**Anlegg: Verksted Nyrud**

Dato registrering:

28.05.2021

Side:

1

Fordeler FT-01**ELEKTRISK
BYRÅ**

Tjeldberget 4, 8012 Bodø

TELEFON 75 58 60 30

FAX: 75 58 60 31

FELT:

Hovedsikring:

HOVEDKABEL NR:

/

Kursnr.	Kursbeskrivelse	Sikr [A]	Ledning	Kabelnr.	Via	Klemmeliste
XQ000	Effektbryter inntak, Tilførsel 230V IT	250A	3x95Cu			
XF001	Til jordfeilindikator 230V	C4A			QS001	
XQ002	Garasje	160A	PFSP/Cu 3x50/25	W2	XT002	
XF043	Motorvarmer ny garasje	C63A	PFSP/Cu 3x25/10	W43	XT043	X1: 1-2-3
XF044	Teknisk stikk, smie	C63A	PFSP/Cu 3x16/16	W44		X1: 4-5-6
XF045	Teknisk stikk dreiebenk og løftebukk	C63A	PFSP/Cu 3x16/16	W45		X1: 7-8-9
XF046	Teknisk stikk verksted	C63A	PFSP/Cu 3x16/16	W46	XT046	X1: 10-11-12
XF047	Hovedport	C63A	PFSP/Cu 3x16/16	W47		X1: 13-14-15
XF048	Motorvarmer vest v/port	C63A	PFSP/Cu 3x16/16	W48	XT048	X1: 16-17-18
XF049	Aggregat, sveiseavsug	C50A	PFSP/Cu 3x16/16	W49		X1: 19-20-21
XF050	Tilfluktsrom	C32A	PFSP/Cu 3x6/6	W50		X1: 22-23-24
XF042	Høytrykksvasker	C25A/30mA	PFSP/Cu 3x6/6	W42		X1: 25-26-27
XF008	Avtrekksvifte AV-1 på tak	C10A	PFSP/Cu 3x1,5/1,5	W8	XK008	X1: 28-29-30
XF012	Stikkontakter 16/2	C16A/30mA	PFSP/Cu 3x2,5/2,5	W12	FK008	X1: 31-32-33
XF015	Lys verksted	C10A/30mA	PFSP/Cu 3x1,5/1,5	W15	XK015	X1: 34-35-36
XF016	Lys garasje	C10A/30mA	PFSP/Cu 3x1,5/1,5	W16	XK016	X1: 37-38-39
XF022	Avtrekksvifte AV-2 på tak	C10A	PFSP/Cu 3x1,5/1,5	W22	XK022	X1: 40-41-42
XF025	Stikk 3/16	C16A/30mA	PFSP/Cu 3x2,5/2,5	W25	FK022	X1: 43-44-45
XF031	Eksosvifte smøregrav	C10A	PFSP/Cu 3x1,5/1,5	W31	XK031	X1: 46-47-48
XF035	Stikk 3/16, slipemaskin smie	C16A/30mA	PFSP/Cu 3x2,5/2,5	W35		X1: 52-53-54
XF036	Lys smie	C10A/30mA	PR 3x1,5/1,5	W36	XK036	X1: 55-56-57
XF039	Sveiseavsug	C16A/30mA	PFSP/Cu 3x2,5/2,5	W39		X1: 58-59-60
XF040	VVB, løftebord, stikk v/port	C16A/30mA	PR 3x2,5/2,5	W40		X1: 61-62-63
XF041	Reserve	C16A/30mA	PR 3x2,5/2,5	W41		X1: 64-65-66
XF052	Eksosavsug, trafo 230/400V	D16A	PFSP/Cu 4G2,5	W52		X1: 67-68-69
XF003	Lys kontor	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W3		X1: 70-71
XF004	Varme og stikk kontor	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W4		X1: 72-73
XF005	Lys og stikk lager og gang	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W5		X1: 74-75
XF006	Stikk lagerrom tak vifte	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W6		X1: 76-77
XF007	Stikk verksted, lys laderom	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W7		X1: 78-79
XF009	Styrestrøm avtrekksvifter tak	C10A/30mA				X1: 80-81
XF010	Utvendig belysning	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W10	XK010	X1: 80-81
XF011	Styrestrøm utvendig belysning	C10A/30mA				X1: 82-83
XF013	Reserve	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W13		X1: 82-83
XF014	Lys mellom porter	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W14		X1: 84-85
XF017	Styrestrøm lys verksted og garasje	C10A/30mA				X1: 86-87
XF018	Stikk 16/2 +j v/vindu	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W18		X1: 86-87
XF019	Stikk hengekontakt	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W19		X1: 88-89
XF020	Stikk 16/2+j	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W20		X1: 90-91
XF021	Stikk 16/2+j hengekontakt	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W21		X1: 92-93
XF023	Stikk 16/2+j	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W23		X1: 94-95
XF030	Lys smøregrav	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W30	XK030	X1: 96-97
XF032	Styrestrøm (bryter)	C10A/30mA	PR 2x1,5/1,5	W32		X1: 98-99
XF033	Stikk 16/2+j	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W33		X1: 100-101
XF034	Stikk 16/2+j smie	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W34		X1: 102-103
XF037	Styrestrøm lys smie kurs XF036	C10A/30mA				X1: 104-105
XF038	Stikk 16/2 +j	C16A/30mA	PR 2x2,5/2,5	W38		X1: 104-105
XF053	Kompressor	C25A/30mA	PFXP 4G6	W53		X1: 106-107-108

BRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILBRYTER

Trykk inn testknappen

- Hvis jordfeilbryteren kobler ut momentant er den i orden
- Hvis den ikke kobler ut. **Kontakt oss snarest**

HVIS JORDFEIL OPPSTÅR

- Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring, koble så inn **jordfeilbryter**
- Koble inn 'en og 'en kurs til **jordfeilbryter** kobler ut
- Alle apparater på denne kursen slås av. Alle støpsler trekkes ut og sikring skrues / kobles inn.
- Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaket feilen. La dette apparatet være avslått eller støpslet trukket ut av stikkontakten til feilen er utbedret.
- For utbedring av feil: **Kontakt oss for reparasjon**