

+NL607=AVL01-LS01	Nivåbryter for bypass i innløpskum ;PD1 bypass i innløpskum i drift	Nivåbryter DI
+NL607=AVL01-LT01	Nivågiver for styring av pumper ;PV1 nivå for styring av pumper	Nivåmåler AI
+NL607=AVL01-PU01	Pumpe 1 ;AU1 vender i auto ;BM1 utløst motorvern/effektbryter ;DR1 drift ;MA1 vender i manuell ;PV1 motorstrøm ;TS1 utløst termovakt ;UC1 settverdi ;US1 start/stopp ;XA1 utløst jordfeilbryter ;XA2 sikkerhetsbryter utkoblet	Pumpe DI DI DI DI AI DI AO DO DI DI
+NL607=AVL01-PU02	Pumpe 2 ;AU1 vender i auto ;BM1 utløst motorvern/effektbryter ;DR1 drift ;MA1 vender i manuell ;PV1 motorstrøm ;TS1 utløst termovakt ;UC1 settverdi ;US1 start/stopp ;XA1 utløst jordfeilbryter ;XA2 sikkerhetsbryter utkoblet	Pumpe DI DI DI DI AI DI AO DO DI DI
+NL607=ELA01-HF01	Felles funksjoner ;HS1 reset motorv pumper/blokk/pumpev/alarmer ;PQ1 energiforbruk (puls) ;UB1 blokkering/deblokkering pumper ;UL1 diodelampe fellesalarm/service pågår ;UR1 fjernreset motorv pumper/blokk/pumpev/alarmer ;XA1 nettfeil-fasefeil ;XA2 Reserve. Isolasjons-/jordfeil ;XA3 overspenningsvern inntak/sikring utløst ;XA4 jordfeilbrytere forbrukskurser utløst ;XA5 isolasjonsfeil styrestrøm/instrument./PLS ;XA6 røykdetektor i automatikkskap utløst	Diverse DI DI DO DO DO DI DI DI DI DI DI
+NL607=ELA01-LS01	Oversvømmelsesvakt i stasjon ;PD1 vann på gulv i stasjon	Nivåbryter DI
+NL607=ELA01-TT01	Temperaturgiver stasjon ;PV1 temperatur i stasjon	Temperaturmåler AI

---

+NL607=ELA01-ZS01	Innbruddsalarm	Initiator
	;PD1 innbruddsalarm aktivert	DI
<hr/>		
+NL607=REN01-PT01	Trykkgiver rentvann	Trykkmåler
	;PV1 vanndrykk rentvann	AI
<hr/>		
+NL607=SRO01-UF01	Felles funksjoner PLS	Diverse
	;XA1 DC-Likeretter OK	DI
	;XA2 overspenningsvern PLS utløst	DI
	;XA3 UPS Alarm	DI
	;XA4 Batteridrift	DI
<hr/>		
+NL607=VAA01-VO01	Varmluftsvifte	Diverse
	;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet	DI
<hr/>		
+NL607=VEA01-AV01	Avtrekksvifte	Diverse
	;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet	DI