



TEMPERATURREGULERING

Fraluftregulering - tilluftstemperaturen kompenseres som funksjon av avtrekkstemperaturen. Romtermostat regulerer varmepådrag på motorventil 2mv2 for varmepanel, forliges mot vent.anlegg for bl.a. oppkopling mot SD-anlegg. Frikjolingsfunksjon også utenom innstilt driftstid skal medtas.

UR(Arsur med gangreserve)

Starter/stopper anlegget samt åpner/stenger tilførsel/avkast (sm1 og sm2)
 Timer overstyrer årstur.
 Vent.anlegg starter hvis romtemp. eller CO₂-nivå blir for høy(overstyrer årstur).

LUFTMENGDEREGULERING

Turtallsregulering av vifter via frekvensomformere Fr1 og Fr2 for å holde konstant trykk Pr1 og Pr2

RØYKFØLER

Røykføler RF1 stopper anlegget ved røyk i lufttilførselen.

Rev	Dato	Tekst
VVS-Ingeniør J A Loe 6530 Averøy Mob: 996 96177		PROSJEKT: Kristiansund rådhus Prinsipp-/Regulerings-skjema TEKST: ANLEGG 03 BYSTYRESAL
SIGN JAL KTR	DATO 3.5.2015	SAKNR 237 TEGNNR 237-13 fil : vvs5.dwg