





Bytte av AutoPASS-brikke pga. batterilevetid

www.autopass.no - English installation manual and more information

På grunn av batterilevetiden på AutoPASS-brikken, må den snarest byttes med en ny brikke som du finner i denne emballasjen. Her finner du også våtserviett, borrelås med festetape.

Åpnes her!

MONTERINGSANVISNING

1. Kontroller at du plasserer den nye brikken i riktig kjøretøy. Emballasjen er merket med bilens registreringsnummer og den gamle brikkens ID-nummer. Har du skiftet bil, skal du feste den nye brikken i din nye bil. Det er viktig at du gir beskjed om bilbyttet og nytt kjennemerke til ditt bompengeselskap.
2. Fjern den gamle brikken, eventuelt også brikkefestet.
3. Bruk vedlagte serviett og rengjør frontruten der den nye brikken skal stå. Dette området er ofte et skravert felt i frontruten bak speilet. Brikken skal ikke hindre sikten.* Ruten bør være oppvarmet.
4. Ta bort dekkpapiret på den ene siden av borrelåsen og fest borrelåsen til det merkede området på brikken.
5. Ta bort dekkpapiret på den andre siden av borrelåsen, og trykk brikken mot frontruten i 10 sekunder.



* På tunge kjøretøy (buss/lastebil) skal brikken plasseres nederst i frontruten. Den må ikke monteres slik at den er skjult bak en vindusvisker.

