



NB! Alle støpede kanaler skal legges på kledet (eft. muss) i tillegg til kanaler legges under i etasjen over stimplinger. All innføring i uterom utgangspunkt skal være som illustrasjon. Støvel. Alle vind-kanaler på kledet (eft. vind) legges med vannkledende isolasjon. Tykkelse 2.50mm/et. For alle kanaler med dør eller system av sterr. for kanaler. Gassene og uterommet bygges i tillegg med tykkelse 50mm.

Prosjekt	8.03.2006	Dr. Miljø	1:50	Siv. Ing. Ashbjørn Mollnes
Arkitekt	Siv. Ark. Livandrosskole			
Plan	Plan 1. Skole, Vestfylling			
Utsnitt	Vestfylling			
Dato	1999.11.13 - 0913-1/3			

