



TYPISK RØR TIL GULVMONTERTE RADIATORER
200x200 mm isoprklass tres over oppføring, for gulvstap,
slik at rør kan justeres direkte opp i radiatorben

TYPISK VARMEDØR
Rør over 11 radiatore
Sjå tegning over isolasjon og under
oppføring

Bygg A:
Nytt varmestrek til ventilasjonsbatteri-
for bygg A, tilknyttet rør på DN80.
TYPISK VARMEDØR
Rør i rør dj. radiatorer
Rør legges over isolasjon og under
oppføring

FORELØPIG 18.04.2016

TEKNIK/FAKTA	BYGG	DRUKKEMÅTT	REV.
KARRUS SKOLE, BYGG A	R700	RØR-PL-A101	-

- Denne tegningen har med hensikt å vise tenkt-
tilkoblingspunkt for varmebatteri tilhørende bygg A
(se sky og tekst).

DR.	REV.	DRUKKEMÅTT	DRUKKEMÅTT
1	1	R700	RØR-PL-A101

KARRUS SKOLE
KULVERTPLAN, BYGG A
RØRANLEGG