



- 1 Overvann på eindom og takvann fordrøyes på egen tomt.
 - 2 Drensvann fra huset skal kobles via privat overvannskum før vannet slippes til kommunal ledning.
 - 3 Dersom det er vanskelig forhold ved eindommer som tilslører at overvannet må fortasatt kobles på kommunal overvannsledning, skal dette skje via sandfang. Sandfang har funksjon å holde tilbake sand.