



Oppdragsnr.: 13982  
 Prosjekt: STHF - Bygg 19

Opprettet Dato: 01.07.2019 Sign.: --- Kontroll.: ---  
 Revisjon Dato: --- Sign.: --- Kontroll.: ---  
 Revisjon: -

Anleggstype: 36  
 System nr.: .01  
 Betjener: Luftbehandlingsaggregat  
 Underford. nr.: \*  
 Leverandør: AUT. VENT. RØR EL. ANNEN EKSIST.  
 Forkortelse: A V R E Y X

OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: 22 02 63 00  
 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: 61 27 59 00  
 SKIEN: Lyngbakkeveien 5, 3736 Skien T: 35 58 85 00  
 TRONDHEIM: Baard Iversens veg 7, 7037 Trondheim T: 73 96 65 20



|  |  |  | AUTOMATIKKTAVLE                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STYRING / REGULERING                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SD-ANLEGG                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYSTEMDATA                     |  |  |  | Kommentarer |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-------------|
|  |  |  | EFFEKTKREVENDE KOMPONENTER        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRO-FUNKSJON (giver / vakt / bryter-funksj.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKJERMILDE               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MELDING/ALARM                  |  |  |  |             |
|  |  |  | SYSTEMVENDER                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÅ-DRAG                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BETJENING                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | AV / PÅ / AUTO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV / PÅ                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral        |  |  |  |             |
|  |  |  | Drift                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Måleenhet                      |  |  |  |             |
|  |  |  | Alarm / melding (R=rod, G=gul)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vanngengde                     |  |  |  |             |
|  |  |  | Hovedgiver                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trykkområde / Differansestrykk |  |  |  |             |
|  |  |  | Min- / Max-begrensning            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spjeldareal                    |  |  |  |             |
|  |  |  | Sikkerhet (frost/brann/ryk etc.)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Kompensering                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | AV/PÅ                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Giver for avlesning (info)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Giver for registrering (funksjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Venderindikering i tavleifront               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slyre Pådrag             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drittsindikering                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidsstyring              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posisjonsindikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erverdi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pådragsindikering                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Settpkt. indikering                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prioritet                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giver for registrering (funksjon)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grenseverdi (øvre/nedre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulerende                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signal til brannsentral  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  | Melding                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV/PÅ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forstille settpunkt      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |
|  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |             |