


Symbolforklaring

[Symbol]	Innføringsstasjon
[Symbol]	Hovedstasjon
[Symbol]	Koblingsstasjon
[Symbol]	Nettstasjon
[Symbol]	Fordelingsskap
[Symbol]	Ukjent trase
[Symbol]	Groft
[Symbol]	Kulvert
[Symbol]	Luft
[Symbol]	HSKabel
[Symbol]	RNKabel
[Symbol]	SNKabel
[Symbol]	HSLinje
[Symbol]	RNLinje
[Symbol]	SNLinje
[Symbol]	LSkabel
[Symbol]	Ukjentkabel
[Symbol]	LSLinje
[Symbol]	Gatellyskabel
[Symbol]	GatellysLinje
[Symbol]	KobberKabel
[Symbol]	Annen Kabel
[Symbol]	FiberKabel
[Symbol]	Fiberlinje
[Symbol]	Kobberlinje
[Symbol]	Gatellysskap
[Symbol]	Tennpunktskap
[Symbol]	SignalSkap
[Symbol]	KumOmriiss
[Symbol]	Spesialopplysninger
[Symbol]	Krysskobling
[Symbol]	MaalepunktOljeGas
[Symbol]	Tankanlegg
[Symbol]	Aktive Prosjekt
[Symbol]	Avsluttet



Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke. Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning. Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle datasett er presentert på kartutsnittet, traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer ajourhold i nettet.

Dato:
29.06.2020

Målestokk
1:1 650