


BRUK OG VEDLIKEHOLD AV RENHOLDSSONER®

renholdssoner® stopper smuss og fuktighet.


Hvordan virker renholdssoner®?

Når man går over en renholdssone, oppstår en kraftig overflatefriksjon med en sterk rengjørende effekt. Smuss og fuktighet fra sko og støvler blir "børstet av" (1) og samles opp i bunnen av luven (2). Uten Renholdssoner vil smuss ligge utover overflaten og dras rundt i hele lokalet.



Hvordan virker teppebankeren?

Med renholdssonen følger det med en teppebanker. Dette er en kraftig støvsuger med børster på. Den skal kun brukes på tekstildelen av renholdssonen. Teppebankeren vil dra opp smusset fra renholdssonen. Det er viktig å skifte pose hyppig (se forklaring på posen).



Hvordan vedlikeholde renholdssonen?

Renholdssonen består av 2 produkter:

1. **Børstematte:** Vedlikeholdes ved å rulle den opp og koster/feies under. Eller bruk armen på teppebankeren.
2. **Tekstilmatte:** Vedlikeholdes ved å teppebankes grundig hver dag. Bruk teppebankeren kun der det er tørt, og sørg for at posen ikke er full. Bruk mest tid der det er mest tråkk.

