



TEMPERATURREGULERING

Fraluftsregulering - tilluftstemperaturen kompenseres som funksjon av avtrekkstemperaturen.

UR(?rsur med gangreserve)

Starter/stopper anlegget samt åpner/stenger tilførsel/avkast (sm1 og sm2)

Timer overstyrer årsur.

LUFTMENGDEREGULERING

Turtallsregulering av vifter via frekvensomformere Fr1 og Fr2 for å holde konstant trykk Pr1 og Pr2

RØYKFØLER

Røykføler RF1 stopper anlegget ved røyk i lufttilførselen.

Konferer også aggregatleverandør for komplett automatikk.

Rev	Dato	Tekst
	VVS-Ingeniør J A Loe 6530 Averøy Mob: 996 96177	PROSJEKT: Allanengen Barneskole Prinsipp-/Regulerings-skjema TEKST: ANLEGG 11 - Heimkunnskapsavd.
SIGN JAL	DATO 24.3.2014	SAKNR 219
KTR		TEGNNR 219-31 fil : reg1.dwg