

## Monteringsinfo av AP:

Vi ønsker ikke at aksesspunktene monteres over himling noen steder.

De må monteres i god avstand fra overrissingsanlegg, ventilasjonsrør osv. og det må ikke befinne seg metallrør osv på undersiden av aksesspunktet der det er montert.

Aksesspunktene må monteres horisontalt alle steder.

Strålingsdiagrammet for disse aksesspunktene ser slik ut – det sender mesteparten av radiostrålingen nedover og utover til sidene, og må monteres horisontalt.

Dersom de monteres vertikalt vil det bli mere dekning opp og ned i andre etasjer enn ut i den etasjen aksesspunktet er plassert.

## Macro & Micro antenna design allows for RF co-exist



Der det er veldig høyt under taket som i trapperommene og i lagerrom osv . bruker vi Oberon braketter som monteres som på bildet – over vegguttaket :

I sterile områder som operasjonsaler der det er ønskelig å rengjøre også aksesspunktene bruker vi også slike braketter og monterer aksesspunktene på vegg like under taket.



Det følger med en slik brakett (Bracket-2) for montering av aksesspunktet.  
Denne skrues direkte i himlingen om det er en fast himling der det skal plasseres.



**AIR-AP-BRACKET-1**  
AP Bracket: Low-Profile



**AIR-AP-BRACKET-2**  
AP Bracket: Universal

Dersom det er systemhimling så følger det med disse klipsene som festes i skinnen til systemhimlingen og så skrues braketten overfor i klipsene med de medfølgende skruene.



**AIR-AP-T-RAIL-R**  
Ceiling Grid Clip (Recessed)



**AIR-AP-T-RAIL-F**  
Ceiling Grid Clip (Flush)