Utstyrstabell Fjelltun

System luftbehandling

Felles informasjon						Automatikk informasjon										Tekniske data for utstyr (Fylles inn når kjent og til dokumentasjon)								
Komponent type	System	Komponent kode	Løpenummer	Leveres av	Funksjon	Plassering	Plassering rom nummer	Betjener	Tavle nr	Undersentral	Spenning	Kw		Lev. Av	M= M-bus MB=Mod Bus P= pot-fri A= Analog	Ytelse, kjøling, kW	Kald side	Varm side	Vannmengde/luftmengde.	Trykkfall/løftehøyde, kPa	Pumper: F=frekvensstyrt K=konstant	Ytelse, Varme. kW	Trykkfall kpa	Vannmengde m3/h
Ventilasjonsaggregat	36.01	IV	01	Vent.entrep	Ventilasjonsaggregat	-	B417	-											31000,0					
Stengespjeld	36.01	SM	01	Automatikk	Stengespjeld inntak(aktuator)	På aggregat	B417																	
Trykkvakt	36.01	PR	01	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.01	T	01	Automatikk	Temp føler inntak	På aggregat	B417																	
Frekvensomformer	36.01	LR	03	Vent.entrep	Frekvensomformer gjennviner	På aggregat	B417					0,5												
Temp føler	36.01	T	02	Automatikk	Temp føler inntak etter gjennvinner	På aggregat	B417																	
Vifte	36.01	TV	01	Vent.entrep	Vifter tilluft	På aggregat	B417					22							31000,0		F			
Frekvensomformer	36.01	LR	01	Automatikk	Frekvensomformer vifte tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.01	T	03	Automatikk	Frostvakt/temp føler varmebatteri	På aggregat	B417																	
Brannvakt	36.01	RY	01	Vent.entrep	Røyk/brann vakt tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.01	T	01	Automatikk	Temp føler tilluft	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.01	PR	02	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Stengespjeld	36.01	SM	02	Automatikk	Stengespjeld avkast(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.01	AV	01	Vent.entrep	Vifter avtrekk	På aggregat	B417					22							31000,0		F			
Frekvensomformer	36.01	LR	02	Automatikk	Frekvensomformer vifte avtrekk	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.01	T	05	Automatikk	Temp føler avkast	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.01	PR	03	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.01	RT	06	Automatikk	Temp føler avtrekk	På aggregat	B417																	
Stengespjeld	36.01	SM	03	Automatikk	Stengespjeld røykgass(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.01	AV	02	Vent.entrep	Røykgass vifte	På aggregat	B417												31000,0		K			
Brannvakt	36.01	RY	02	Vent.entrep	Røyk/brann vakt avtrekk	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.01	PR	04	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Ventilasjonsaggregat	36.02	IV	01	Vent.entrep	Ventilasjonsaggregat	-	B417	-											22500,0					
Stengespjeld	36.02	SM	01	Automatikk	Stengespjeld inntak(aktuator)	På aggregat	B417																	
Trykkvakt	36.02	PR	01	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.02	T	01	Automatikk	Temp føler inntak	På aggregat	B417																	
Frekvensomformer	36.02	LR	03	Vent.entrep	Frekvensomformer gjennviner	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.02	T	02	Automatikk	Temp føler inntak etter gjennvinner	På aggregat	B417																	
Vifte	36.02	TV	01	Vent.entrep	Vifter tilluft	På aggregat	B417												22500,0		F			
Frekvensomformer	36.02	LR	01	Automatikk	Frekvensomformer vifte tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.02	T	03	Automatikk	Frostvakt/temp føler varmebatteri	På aggregat	B417																	
Brannvakt	36.02	RY	01	Vent.entrep	Røyk/brann vakt tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.02	T	01	Automatikk	Temp føler tilluft	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.02	PR	02	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Stengespjeld	36.02	SM	02	Automatikk	Stengespjeld avkast(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.02	AV	01	Vent.entrep	Vifter avtrekk	På aggregat	B417												22500,0		F			

Utstyrstabell Fjelltun

System luftbehandling

Felles informasjon						Automatikk informasjon												Tekniske data for utstyr (Fylles inn når kjent og til dokumentasjon)							
Komponent type	System	Komponent kode	Løpenummer	Leveres av	Funksjon	Plassering	Plassering rom nummer	Betjener	Tavle nr	Undersentral	Spenning	Kw		Lev. Av	M= M-bus MB=Mod Bus P= Pot-fri A= Analog	Ytelse, kjøling, kW	Kald side	Varm side	Vannmengde/luftmengde.	Trykkfall/løftehøyde, kPa	Pumper: F=frekvensstyrt K=konstant	Ytelse, Varme. kW	Trykkfall kpa	Vannmengde m3/h
Frekvensomformer	36.02	LR	02	Automatikk	Frekvensomformer vifte avtrekk	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.02	T	05	Automatikk	Temp føler avkast	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.02	PR	03	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.02	RT	06	Automatikk	Temp føler avtrekk	På aggregat	B417																	
Stengespjeld	36.02	SM	03	Automatikk	Stengespjeld røykgass(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.02	AV	02	Vent.entrep	Røykgass vifte	På aggregat	B417												22500,0		K			
Brannvakt	36.02	RY	02	Vent.entrep	Røyk/brann vakt avtrekk	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.02	PR	04	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Ventilasjonsaggregat	36.03	IV	01	Vent.entrep	Ventilasjonsaggregat	-	B417	-											17700,0					
Stengespjeld	36.03	SM	01	Automatikk	Stengespjeld inntak(aktuator)	På aggregat	B417																	
Trykkvakt	36.03	PR	01	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.03	T	01	Automatikk	Temp føler inntak	På aggregat	B417																	
Frekvensomformer	36.03	LR	03	Vent.entrep	Frekvensomformer gjennviner	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.03	T	02	Automatikk	Temp føler inntak etter gjennvinner	På aggregat	B417																	
Vifte	36.03	TV	01	Vent.entrep	Vifter tilluft	På aggregat	B417												17700,0		F			
Frekvensomformer	36.03	LR	01	Automatikk	Frekvensomformer vifte tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.03	T	03	Automatikk	Frostvakt/temp føler varmebatteri	På aggregat	B417																	
Brannvakt	36.03	RY	01	Vent.entrep	Røyk/brann vakt tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.03	T	01	Automatikk	Temp føler tilluft	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.03	PR	02	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Stengespjeld	36.03	SM	02	Automatikk	Stengespjeld avkast(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.03	AV	01	Vent.entrep	Vifter avtrekk	På aggregat	B417												17700,0		F			
Frekvensomformer	36.03	LR	02	Automatikk	Frekvensomformer vifte avtrekk	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.03	T	05	Automatikk	Temp føler avkast	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.03	PR	03	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.03	RT	06	Automatikk	Temp føler avtrekk	På aggregat	B417																	
Stengespjeld	36.03	SM	03	Automatikk	Stengespjeld røykgass(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.03	AV	02	Vent.entrep	Røykgass vifte	På aggregat	B417												17700,0		K			
Brannvakt	36.03	RY	02	Vent.entrep	Røyk/brann vakt avtrekk	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.03	PR	04	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Ventilasjonsaggregat	36.04	IV	01	Vent.entrep	Ventilasjonsaggregat	-	B417	-											24000,0					
Stengespjeld	36.04	SM	01	Automatikk	Stengespjeld inntak(aktuator)	På aggregat	B417																	
Trykkvakt	36.04	PR	01	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.04	T	01	Automatikk	Temp føler inntak	På aggregat	B417																	
Frekvensomformer	36.04	LR	03	Vent.entrep	Frekvensomformer gjennviner	På aggregat	B417																	

Utstyrstabell Fjelltun

System luftbehandling

Felles informasjon						Automatikk informasjon										Tekniske data for utstyr (Fylles inn når kjent og til dokumentasjon)								
Komponent type	System	Komponent kode	Løpenummer	Leveres av	Funksjon	Plassering	Plassering rom nummer	Betjener	Tavle nr	Undersentral	Spenning	Kw		Lev. Av	M= M-bus MB=Mod Bus P= pot-fri A= Analog	Ytelse, kjøling, kW	Kald side	Varm side	Vannmengde/luftmengde.	Trykkfall/løftehøyde, kPa	Pumper: F=frekvensstyrt K=konstant	Ytelse, Varme. kW	Trykkfall kpa	Vannmengde m3/h
Temp føler	36.04	T	02	Automatikk	Temp føler inntak etter gjennvinner	På aggregat	B417																	
Vifte	36.04	TV	01	Vent.entrep	Vifter tilluft	På aggregat	B417												24000,0		F			
Frekvensomformer	36.04	LR	01	Automatikk	Frekvensomformer vifte tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.04	T	03	Automatikk	Frostvakt/temp føler varmebatteri	På aggregat	B417																	
Brannvakt	36.04	RY	01	Vent.entrep	Røyk/brann vakt tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.04	T	01	Automatikk	Temp føler tilluft	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.04	PR	02	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Stengespjeld	36.04	SM	02	Automatikk	Stengespjeld avkast(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.04	AV	01	Vent.entrep	Vifter avtrekk	På aggregat	B417												24000,0		F			
Frekvensomformer	36.04	LR	02	Automatikk	Frekvensomformer vifte avtrekk	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.04	T	05	Automatikk	Temp føler avkast	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.04	PR	03	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.04	RT	06	Automatikk	Temp føler avtrekk	På aggregat	B417																	
Stengespjeld	36.04	SM	03	Automatikk	Stengespjeld røykgass(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.04	AV	02	Vent.entrep	Røykgass vifte	På aggregat	B417												24000,0		K			
Brannvakt	36.04	RY	02	Vent.entrep	Røyk/brann vakt avtrekk	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.04	PR	04	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Ventilasjonsaggregat	36.05	IV	01	Vent.entrep	Ventilasjonsaggregat	-	B417	-											32000,0					
Stengespjeld	36.05	SM	01	Automatikk	Stengespjeld inntak(aktuator)	På aggregat	B417																	
Trykkvakt	36.05	PR	01	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.05	T	01	Automatikk	Temp føler inntak	På aggregat	B417																	
Frekvensomformer	36.05	LR	03	Vent.entrep	Frekvensomformer gjennviner	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.05	T	02	Automatikk	Temp føler inntak etter gjennvinner	På aggregat	B417																	
Vifte	36.05	TV	01	Vent.entrep	Vifter tilluft	På aggregat	B417												32000,0		F			
Frekvensomformer	36.05	LR	01	Automatikk	Frekvensomformer vifte tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.05	T	03	Automatikk	Frostvakt/temp føler varmebatteri	På aggregat	B417																	
Brannvakt	36.05	RY	01	Vent.entrep	Røyk/brann vakt tilluft	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.05	T	01	Automatikk	Temp føler tilluft	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.05	PR	02	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Stengespjeld	36.05	SM	02	Automatikk	Stengespjeld avkast(aktuator)	På aggregat	B417																	
Vifte	36.05	AV	01	Vent.entrep	Vifter avtrekk	På aggregat	B417												32000,0		F			
Frekvensomformer	36.05	LR	02	Automatikk	Frekvensomformer vifte avtrekk	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.05	T	05	Automatikk	Temp føler avkast	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.05	PR	03	Automatikk	Trykkvakt filter	På aggregat	B417																	
Temp føler	36.05	RT	06	Automatikk	Temp føler avtrekk	På aggregat	B417																	
Stengespjeld	36.05	SM	03	Automatikk	Stengespjeld røykgass(aktuator)	På aggregat	B417																	

Utstyrstabell Fjelltun

System luftbehandling

Felles informasjon						Automatikk informasjon												Tekniske data for utstyr (Fylles inn når kjent og til dokumentasjon)							
Komponent type	System	Komponent kode	Løpenummer	Leveres av	Funksjon	Plassering	Plassering rom nummer	Betjener	Tavle nr	Undersentral	Spenning	Kw		Lev. Av	M= M-bus MB=Mod Bus P= pot-fri A= Analog	Ytelse, kjøling, kW	Kald side	Varm side	Vannmengde/luftmengde.	Trykkfall/løftehøyde, kPa	Pumper: F=frekvensstyrt K=konstant	Ytelse, Varme. kW	Trykkfall kpa	Vannmengde m3/h
Vifte	36.05	AV	02	Vent.entrep	Røykgass vifte	På aggregat	B417												32000,0		K			
Brannvakt	36.05	RY	02	Vent.entrep	Røyk/brann vakt avtrekk	På aggregat	B417																	
Trykk giver	36.05	PR	04	Automatikk	Trykk giver(kanalmontert)	Kanalmontert	B417																	
Avtrekksvifte	36.06	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte for kjøkkenhette	På tak	-	Kjøkken				1,0							2600,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.06	XS	01	Automatikk	Bryter Av/på	På hette	B236	Kjøkken				-												
Timer vifte	36.06	XO	01	Automatikk	Timer/Ur	På hette	B236	Kjøkken				-												
Trykkføler	36.06	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Avtrekksvifte	36.07	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte for kjøkkenhetter mat og helse	På tak	-	C203				1,0							1500,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.07	XS	01	Automatikk	Bryter Av/på	På vegg	C203																	
Timer vifte	36.07	XO	01	Automatikk	Timer/Ur	På vegg	C203																	
Trykkføler	36.07	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Avtrekksvifte	36.08	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte for kjøkkenhetter mat og helse	På tak	-	C204				1,0							1500,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.08	XS	01	Automatikk	Bryter Av/på	På vegg	C204	C204																
Timer vifte	36.08	XO	01	Automatikk	Timer/Ur	På vegg	C204																	
Trykkføler	36.08	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Avtrekksvifte	36.09	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte kjemikalieskap	o/himling	B412	B412											100,0		K			
Bryter vifte	36.09	XS	01	Automatikk	Bryter Av/på	På vegg																		
Trykkføler	36.09	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Avtrekksvifte	36.10	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte for avtrekkskap naturfag	o/himling	B411	B411				1,0							700,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.10	XS	01	Vent.entrep	Bryter Av/på	På skap	B411	B411																
Trykkføler	36.10	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Avtrekksvifte	36.11	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte for punktavsug naturfag	o/himling	B411	B411											200,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.11	XS	01	Automatikk	Bryter Av/på	På vegg	B411	B411																
Timer vifte	36.11	XO	01	Automatikk	Timer/Ur	På vegg	B411	B411																
Trykkføler	36.11	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Avtrekksvifte	36.12	AV	01	Vent.entrep	Avtrekksvifte radon	Tekn.rom	B417	B417											3000,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.12	XS	01	Automatikk	Bryter Av/på	På vegg	B417	B417																
Trykkføler	36.12	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Radonføler	36.12	R	01	Automatikk	Radonføler																			

Utstyrstabell Fjelltun

System luftbehandling

Felles informasjon						Automatikk informasjon										Tekniske data for utstyr (Fylles inn når kjent og til dokumentasjon)								
Komponent type	System	Komponent kode	Løpenummer	Leveres av	Funksjon	Plassering	Plassering rom nummer	Betjener	Tavle nr	Undersentral	Spenning	Kw	Lev. Av	M= M-bus MB=Mod Bus P= Pot-fri A= Analog		Ytelse, kjøling, kW	Kald side	Varm side	Vannmengde/luftmengde.	Trykkfall/løftehøyde, kPa	Pumper: F=frekvensstyrt K=konstant	Ytelse, Varme. kW	Trykkfall kpa	Vannmengde m3/h
Avtrekksvifte	36.13	AV	501	Vent.entrep	Avtrekksvifte radon	Tekn.rom	B417	B417											1200,0		Trinnstyrt			
Bryter vifte	36.13	XS	001	Automatikk	Bryter Av/på	På vegg	B417	B417																
Trykkføler	36.13	PR	01	Automatikk	Trykkvakt																			
Radonføler	36.13	R	01	Automatikk	Radonføler																			