

+XXXX=AVL01-FT01	Mengdemåler i kum S6	Mengdemåler
	;PQ1 avløpsmengde i kum S6 (puls)	DI
	;PV1 avløpsmengde i kum S6 (mA)	AI
+XXXX=ELA01-HF01	Felles funksjoner	Diverse
	;PQ1 energiforbruk (puls)	DI
	;ST1 reset alarmer	DI
	;UL1 diodelampe fellesalarm/service pågår	DO
	;XA1 nettfeil-fasefeil	DI
	;XA2 Isolasjons-/Jordfeil	DI
	;XA3 overspenningsvern inntak/sikring utløst	DI
	;XA4 jordfeilbrytere forbrukskurser utløst	DI
	;XA5 røykdetektor i automatikkskap utløst	DI
+XXXX=ELA01-LS01	Oversvømmelsesvakt i kum V6	Nivåbryter
	;PD1 vann på gulv i kum V6	DI
+XXXX=ELA01-LS02	Oversvømmelsesvakt i kum S6	Nivåbryter
	;PD1 vann på gulv i kum S6	DI
+XXXX=ELA01-TT01	Temperaturtransmitter i skap	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i skap	AI
+XXXX=ELA01-TT02	Temperaturtransmitter i kum V6	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i kum V6	AI
+XXXX=ELA01-TT03	Temperaturtransmitter i kum S6	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i kum S6	AI
+XXXX=ELA01-ZS01	Initiator (endebyter) på skapdør	Initiator
	;PD1 skapdør åpen	DI
+XXXX=ELA01-ZS02	Indikator (endebyter) på luke i kum V6	Initiator
	;PD1 luke åpen	DI
+XXXX=ELA01-ZS03	Indikator (endebyter) på luke i kum S6	Initiator
	;PD1 luke åpen	DI
+XXXX=REN01-FT01	Mengdemåler i kum V6	Mengdemåler
	;PD1 Reserve endring av vannretning	DI
	;PQ1 vannmengde i kum V6 (puls)	DI
	;PV1 vannmengde i kum V6 (mA)	AI
+XXXX=REN01-MV01	Motorventil	Motorventil
	;AU1 vender i fjernstyring	DI
	;BM1 utløst motorvern	DI
	;LO1 vender i lokal	DI
	;PV1 ventilposisjon	AI
	;TS1 utløst termovakt	DI
	;US1 åpne	DO
	;US2 lukke	DO
	;WS1 momentbryter utløst ved stenging	DI

	;WS2	momentbryter utløst ved åpning	DI
	;XA1	Reserve. sikkerhetsbryter innkoblet	DI
	;ZS1	åpen ventil	DI
	;ZS2	lukket ventil	DI
<hr/>			
+XXXX=REN01-PT01		Trykktransmitter før trykkreduksjon i kum V6	Trykkmåler
	;PV1	Vanntrykk før trykkreduksjon i kum V6	AI
<hr/>			
+XXXX=SRO01-UF01		Felles funksjoner PLS	Diverse
	;XA1	strømbrudd mating PLS	DI
	;XA2	overspenningsvern PLS utløst	DI
	;XA3	jordfeil styrestrom	DI
	;XA4	Alarm, feil på batteri UPS	DI
<hr/>			
+XXXX=VAA01-VO01		Varmeovn i kum V6	Varmeovn
	;AU1	vender i auto	DI
	;US1	av/på	DO
<hr/>			
+XXXX=VAA01-VO02		Varmeovn i kum S6	Varmeovn
	;AU1	vender i auto	DI
	;US1	av/på	DO