

| FREDRIKSTAD KOMMUNE | | SJEKKLISTE | | A227456-TGN-RIE-E03.2 Funksjonskontroll | | Kommentar |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|------|---|--------------------|-----------|
| ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE | | PLS-SIGNALER | | | | |
| TAG kode | Beskrivelse | Type | Data | Elektroansvarlig dato/sign | PLS lev. dato/sign | |
| +NL608=AVL01-LS01 | Nivåbryter for bypass i innløpskum | Nivåbryter | | | | |
| | ;PD1 bypass i innløpskum i drift | DI | | | | |
| +NL608=AVL01-LT01 | Nivågiver for styring av pumper | Nivåmåler | | | | |
| | ;PV1 nivå for styring av pumper | AI | | | | |
| +NL608=AVL01-PU01 | Pumpe 1 | Pumpe | | | | |
| | ;AU1 vender i auto | DI | | | | |
| | ;BM1 utløst motorvern/effektbryter | DI | | | | |
| | ;DR1 drift | DI | | | | |
| | ;MA1 vender i manuell | DI | | | | |
| | ;PV1 motorstrøm | AI | | | | |
| | ;TS1 utløst termovakt | DI | | | | |
| | ;UC1 settverdi | AO | | | | |
| | ;US1 start/stopp | DO | | | | |
| | ;XA1 utløst jordfeilbryter | DI | | | | |
| | ;XA2 sikkerhetsbryter utkoblet | DI | | | | |
| +NL608=AVL01-PU02 | Pumpe 2 | Pumpe | | | | |
| | ;AU1 vender i auto | DI | | | | |
| | ;BM1 utløst motorvern/effektbryter | DI | | | | |
| | ;DR1 drift | DI | | | | |
| | ;MA1 vender i manuell | DI | | | | |
| | ;PV1 motorstrøm | AI | | | | |
| | ;TS1 utløst termovakt | DI | | | | |
| | ;UC1 settverdi | AO | | | | |

| FREDRIKSTAD KOMMUNE | | SJEKKLISTE | | A227456-TGN-RIE-E03.2 Funksjonskontroll | | Kommentar |
|----------------------------|--|-----------------|------|---|--------------------|-----------|
| ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE | | PLS-SIGNALER | | | | |
| NL608 KLOKKERSTUVEIEN | | | | | | |
| TAG kode | Beskrivelse | Type | Data | Elektroansvarlig dato/sign | PLS lev. dato/sign | |
| | ;US1 start/stopp | DO | | | | |
| | ;XA1 utløst jordfeilbryter | DI | | | | |
| | ;XA2 sikkerhetsbryter utkoblet | DI | | | | |
| +NL608=ELA01-HF01 | Felles funksjoner | Diverse | | | | |
| | ;HS1 reset motorv pumper/blokk/pumpev/alarmer | DI | | | | |
| | ;PQ1 energiforbruk (puls) | DI | | | | |
| | ;UB1 blokkering/deblokkering pumper | DO | | | | |
| | ;UL1 diodelampe fellesalarm/service pågår | DO | | | | |
| | ;UR1 fjernreset motorv pumper/blokk/pumpev/alarmer | DO | | | | |
| | ;XA1 nettfeil-fasefeil | DI | | | | |
| | ;XA2 Reserve. Isolasjons-/jordfeil | DI | | | | |
| | ;XA3 overspenningsvern inntak/sikring utløst | DI | | | | |
| | ;XA4 jordfeilbrytere forbrukskurser utløst | DI | | | | |
| | ;XA5 isolasjonsfeil styrestrom/instrument./PLS | DI | | | | |
| | ;XA6 røykdetektor i automatikkskap utløst | DI | | | | |
| +NL608=ELA01-LS01 | Oversvømmelsesvakt i stasjon | Nivåbryter | | | | |
| | ;PD1 vann på gulv i stasjon | DI | | | | |
| +NL608=ELA01-MW01 | Kullfilter | Diverse | | | | |
| | ;DR1 drift kullfilter | DI | | | | |
| | ;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet | DI | | | | |
| | ;XA2 feil omformer til kullfilter | DI | | | | |
| +NL608=ELA01-TT01 | Temperaturgiver stasjon | Temperaturmåler | | | | |
| | ;PV1 temperatur i stasjon | AI | | | | |

| FREDRIKSTAD KOMMUNE | | SJEKKLISTE | | A227456-TGN-RIE-E03.2 Funksjonskontroll | | Kommentar |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|
| ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE | | PLS-SIGNALER | | | | |
| NL608 KLOKKERSTUVEIEN | | | | | | |
| TAG kode | Beskrivelse | Type | Data | Elektroansvarlig dato/sign | PLS lev. dato/sign | |
| +NL608=ELA01-ZS01 | Innbruddsalarm | Initiator | | | | |
| | ;PD1 innbruddsalarm aktivert | DI | | | | |
| +NL608=REN01-PT01 | Trykk giver rentvann | Trykkmåler | | | | |
| | ;PV1 vanntrykk rentvann | AI | | | | |
| +NL608=SRO01-UF01 | Felles funksjoner PLS | Diverse | | | | |
| | ;XA1 DC-Likeretter OK | DI | | | | |
| | ;XA2 overspenningsvern PLS utløst | DI | | | | |
| | ;XA3 UPS Alarm | DI | | | | |
| | ;XA4 Batteridrift | DI | | | | |
| +NL608=VAA01-VO01 | Varmluftsvifte | Diverse | | | | |
| | ;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet | DI | | | | |