

FREDRIKSTAD KOMMUNE		SJEKKLISTE		A227456-TGN-RIE-E06.2 Funksjonskontroll		Kommentar
ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE		PLS-SIGNALER				
NL607 HELNE						
TAG kode	Beskrivelse	Type	Data	Elektroansvarlig dato/sign	PLS lev. dato/sign	
+NL607=AVL01-LS01	Nivåbryter for bypass i innløpskum	Nivåbryter				
	;PD1 bypass i innløpskum i drift	DI				
+NL607=AVL01-LT01	Nivågiver for styring av pumper	Nivåmåler				
	;PV1 nivå for styring av pumper	AI				
+NL607=AVL01-PU01	<b>Pumpe 1</b>	Pumpe				
	;AU1 vender i auto	DI				
	;BM1 utløst motorvern/effektbryter	DI				
	;DR1 drift	DI				
	;MA1 vender i manuell	DI				
	;PV1 motorstrøm	AI				
	;TS1 utløst termovakt	DI				
	;UC1 settverdi	AO				
	;US1 start/stopp	DO				
	;XA1 utløst jordfeilbryter	DI				
	;XA2 sikkerhetsbryter utkoblet	DI				
+NL607=AVL01-PU02	<b>Pumpe 2</b>	Pumpe				
	;AU1 vender i auto	DI				
	;BM1 utløst motorvern/effektbryter	DI				
	;DR1 drift	DI				
	;MA1 vender i manuell	DI				
	;PV1 motorstrøm	AI				
	;TS1 utløst termovakt	DI				
	;UC1 settverdi	AO				

FREDRIKSTAD KOMMUNE		SJEKKLISTE		A227456-TGN-RIE-E06.2 Funksjonskontroll		Kommentar
ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE		PLS-SIGNALER				
NL607 HELNE						
TAG kode	Beskrivelse	Type	Data	Elektroansvarlig dato/sign	PLS lev. dato/sign	
	;US1 start/stopp	DO				
	;XA1 utløst jordfeilbryter	DI				
	;XA2 sikkerhetsbryter utkoblet	DI				
<b>+NL607=ELA01-HF01</b>	<b>Felles funksjoner</b>	Diverse				
	;HS1 reset motorv pumper/blokk/pumpev/alarmer	DI				
	;PQ1 energiforbruk (puls)	DI				
	;UB1 blokkering/deblokkering pumper	DO				
	;UL1 diodelampe fellesalarm/service pågår	DO				
	;UR1 fjernreset motorv pumper/blokk/pumpev/alarmer	DO				
	;XA1 nettfeil-fasefeil	DI				
	;XA2 Reserve. Isolasjons-/jordfeil	DI				
	;XA3 overspenningsvern inntak/sikring utløst	DI				
	;XA4 jordfeilbrytere forbrukskurser utløst	DI				
	;XA5 isolasjonsfeil styrestrom/instrument./PLS	DI				
	;XA6 røykdetektor i automatikkskap utløst	DI				
<b>+NL607=ELA01-LS01</b>	<b>Oversvømmelsesvakt i stasjon</b>	Nivåbryter				
	;PD1 vann på gulv i stasjon	DI				
<b>+NL607=ELA01-TT01</b>	<b>Temperaturgiver stasjon</b>	Temperaturmåler				
	;PV1 temperatur i stasjon	AI				
<b>+NL607=ELA01-ZS01</b>	<b>Innbruddsalarm</b>	Initiator				
	;PD1 innbruddsalarm aktivert	DI				
<b>+NL607=REN01-PT01</b>	<b>Trykk giver rentvann</b>	Trykkmåler				
	;PV1 vanntrykk rentvann	AI				

<b>FREDRIKSTAD KOMMUNE</b>		<b>SJEKKLISTE</b>		<b>A227456-TGN-RIE-E06.2 Funksjonskontroll</b>		<b>Kommentar</b>
<b>ENTREPRISE 4 - NIVÅLØFTERE</b>		<b>PLS-SIGNALER</b>				
<b>NL607 HELNE</b>						
<b>TAG kode</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Type</b>	<b>Data</b>	<b>Elektroansvarlig dato/sign</b>	<b>PLS lev. dato/sign</b>	
<b>+NL607=SRO01-UF01</b>	<b>Felles funksjoner PLS</b>	Diverse				
	;XA1 DC-Likeretter OK	DI				
	;XA2 overspenningsvern PLS utløst	DI				
	;XA3 UPS Alarm	DI				
	;XA4 Batteridrift	DI				
<b>+NL607=VAA01-VO01</b>	<b>Varmluftsvifte</b>	Diverse				
	;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet	DI				
<b>+NL607=VEA01-AV01</b>	<b>Avtrekksvifte</b>	Diverse				
	;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet	DI				