

+XXxxx=AVL01-FT01	Mengdemåler i kum S2-2	Mengdemåler
	;PQ1 avløpsmengde i kum S2-2 (puls)	DI
	;PV1 avløpsmengde i kum S2-2 (mA)	AI
+XXxxx=ELA01-HF01	Felles funksjoner	Diverse
	;PQ1 energiforbruk (puls)	DI
	;ST1 reset alarmer	DI
	;UL1 diodelampe fellesalarm/service pågår	DO
	;XA1 nettfeil-fasefeil	DI
	;XA2 Isolasjons-/Jordfeil	DI
	;XA3 overspenningsvern inntak/sikring utløst	DI
	;XA4 jordfeilbrytere forbrukskurser utløst	DI
	;XA5 røykdetektor i automatikkskap utløst	DI
+XXxxx=ELA01-LS01	Oversvømmelsesvakt i kum	Nivåbryter
	;PD1 vann på gulv i kum	DI
+XXxxx=ELA01-TT01	Temperaturtransmitter i skap	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i skap	AI
+XXxxx=ELA01-TT02	Temperaturtransmitter i kum	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i kum	AI
+XXxxx=ELA01-ZS01	Initiator (endebyter) på skapdør	Initiator
	;PD1 skapdør åpen	DI
+XXxxx=ELA01-ZS02	Indikator (endebyter) på luke i kum V1	Initiator
	;PD1 luke åpen	DI
+XXxxx=REN01-FS01	Strømningsvakt	Diverse
	;PD1 strømningsvakt utløst	DI
+XXxxx=REN01-FT01	Mengdemåler i kum V1	Mengdemåler
	;PD1 endring av vannretning	DI
	;PQ1 vannmengde i kum V1 (puls)	DI
	;PV1 vannmengde i kum V1 (mA)	AI
+XXxxx=REN01-MV01	Motorventil	Motorventil
	;AU1 vender i fjernstyring	DI
	;BM1 utløst motorvern	DI
	;LO1 vender i lokal	DI
	;PV1 ventilposisjon	AI
	;TS1 utløst termovakt	DI
	;US1 åpne	DO
	;US2 lukke	DO
	;WS1 momentbryter utløst ved stenging	DI
	;WS2 momentbryter utløst ved åpning	DI
	;XA1 Reserve. sikkerhetsbryter innkoblet	DI
	;ZS1 åpen ventil	DI
	;ZS2 lukket ventil	DI
+XXxxx=REN01-PT01	Trykktransmitter for trykkreduksjon	Trykkmåler

	;PV1 vanntrykk før trykkreduksjon	AI
+XXxxx=REN01-PT02	Trykktransmitter etter trykkreduksjon	Trykkmåler
	;PV1 vanntrykk etter trykkreduksjon	AI
+XXxxx=REN01-RV01	Reduksjonsventil RV01	Diverse
	;GS1 åpen ventil	DI
	;GS2 stengt ventil	DI
+XXxxx=REN01-RV02	Reduksjonsventil RV02	Diverse
	;GS1 åpen ventil	DI
	;GS2 stengt ventil	DI
+XXxxx=REN01-SV01	Magnetventil åpne reduksjonsventil RV01	Magnetventil
	;DR1 drift magnetventil åpne	DI
	;US1 åpne reduksjonsventil	DO
+XXxxx=REN01-SV02	Magnetventil stenge reduksjonsventil RV01	Magnetventil
	;DR1 drift magnetventil stenge	DI
	;US1 stenge reduksjonsventil	DO
+XXxxx=REN01-SV03	Magnetventil åpne reduksjonsventil RV02	Magnetventil
	;DR1 drift magnetventil åpne	DI
	;US1 åpne reduksjonsventil	DO
+XXxxx=REN01-SV04	Magnetventil stenge reduksjonsventil RV02	Magnetventil
	;DR1 drift magnetventil stenge	DI
	;US1 stenge reduksjonsventil	DO
+XXxxx=SRO01-UF01	Felles funksjoner PLS	Diverse
	;XA1 strøbrudd mating PLS	DI
	;XA2 overspenningsvern PLS utløst	DI
	;XA3 jordfeil styrestrom	DI
	;XA4 Alarm, feil på batteri UPS	DI
+XXxxx=VAA01-VO01	Varmeovn i kum	Varmeovn
	;AU1 vender i auto	DI
	;US1 av/på	DO