

11. Gassalarm

Status:

				Bit nr.:								7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:															
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																Blokkert
OS001	GASS.11	STATUS																1	1

5GEIT.OS001.GASS.11.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Kommando:

				Bit nr.:								7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:															
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																Frigi gassalarm
OS001	GASS.11	KOMMANDO																1	1

5GEIT.OS001.GASS.11.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

12 Nett

Status:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:				Jordfeil/iso.feil blokkert	Jordfeil/iso.feil nødstrøm	Fasevakt utløst	Jordfeilbryter utkoblet	Jordfeilvarsling blokkert	Nettfall blokkert	Kritisk sikring utløst	Hovedsikring utløst	Jordfeilvarsling	Sikring mindre installasjoner	Overspenningsvern utløst	Hovedbryter utkoblet	Nettfall (underspenning)
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																	
OS001	T1LNETT.12	STATUS										1	1	1		1	1	1	1	1
OS001	T1NNETT.12	STATUS					1	1						1				1	1	
OS001	T2LNETT.12	STATUS										1	1	1		1	1	1	1	1
OS001	T2NNETT.12	STATUS					1	1						1				1	1	

5GEIT.OS001.T1LNETT.12.STATUS
 5GEIT.OS001.T1NNETT.12.STATUS
 5GEIT.OS001.T2LNETT.12.STATUS
 5GEIT.OS001.T2NNETT.12.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Kommando:

				Bit nr.:								7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:											Frigi jord/iso.feil nødstrøm	Blokker jord/iso.feil nødstrøm	Frigi alarm for jordfeil	Blokker alarm for jordfeil	Frigi alarm for nettfall	Blokker alarm for nettfall
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																	
OS001	T1LNETT.12	KOMMANDO															1	1	1	1
OS001	T1NNETT.12	KOMMANDO												1	1					
OS001	T2LNETT.12	KOMMANDO															1	1	1	1
OS001	T2NNETT.12	KOMMANDO												1	1					

5GEIT.OS001.T1LNETT.12.KOMMANDO
 5GEIT.OS001.T1NNETT.12.KOMMANDO
 5GEIT.OS001.T2LNETT.12.KOMMANDO
 5GEIT.OS001.T2NNETT.12.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

13 UPS

Status:

			Bit nr.:									7	6	5	4	3	2	1	0	
			Bit-funksjon:																	
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																	
OS001	T1UPS.13	STATUS										1	1	1		1		1	1	
OS001	T2UPS.13	STATUS										1	1	1		1		1	1	

5GEIT.OS001.T1UPS.13.STATUS
5GEIT.OS001.T2UPS.13.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

14. Tavlerom

Status:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:				Manuell brannmelder utløst	Feil på slukkeanlegg alarm blokkert	Feil på slukkenlegg	Slukkeanlegg utløst	Nøkkelsafe åpne alarm blokkert	Nøkkelsafe åpen			Brannalarm blokkert	Brannalarm			Dør blokkert	Dør åpen
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																		
OS001	T1ROM.14	STATUS													1	1				1	1
OS001	T2ROM.14	STATUS													1	1				1	1

5GEIT.OS001.T1ROM.14.STATUS
5GEIT.OS001.T2ROM.14.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Kommando:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:				Frigi manuell brannmelder	Blokker manuell brannmelder	Frigi alarm feil på slukkeanlegg	Blokker alarm feil på slukkeanlegg	Frigi alarm nøkkelsafe åpen	Blokker alarm nøkkelsafe åpen							Frigi dør	Blokker dør
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																		
OS001	T1ROM.14	KOMMANDO														1	1			1	1
OS001	T2ROM.14	KOMMANDO														1	1			1	1

5GEIT.OS001.T1ROM.14.KOMMANDO
5GEIT.OS001.T2ROM.14.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

17. Kursgruppering gruppering

Status:

				Bit nr.:									7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:									Ventilatorer lokal					Styrestrømskring utløst		Sikring utløst	Overlastvern utløst
sentralid	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																		
OS001	T1LGRUPPETUNNELYS.17	STATUS																		1	

5GEIT.OS001.T1LGRUPPETUNNELYS.17.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

22. Nødstyreskap

Status:

				Bit nr.:															
				Bit-funksjon:															
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																
OS001	NSS01.22	STATUS																	
OS001	NSS02.22	STATUS																	
OS001	SOS01NOKKELSAFE.22	STATUS																	
OS001	SOS12NOKKELSAFE.22	STATUS																	

5GEIT.OS001.NSS01.22.STATUS
 5GEIT.OS001.NSS02.22.STATUS
 5GEIT.OS001.SOS01NOKKELSAFE.22.STATUS
 5GEIT.OS001.SOS12NOKKELSAFE.22.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Kommando:

				Bit nr.:															
				Bit-funksjon:															
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																
OS001	NSS01.22	KOMMANDO																	
OS001	NSS02.22	KOMMANDO																	
OS001	SOS01NOKKELSAFE.22	KOMMANDO																	
OS001	SOS12NOKKELSAFE.22	KOMMANDO																	

5GEIT.OS001.NSS01.22.KOMMANDO
 5GEIT.OS001.NSS02.22.KOMMANDO
 5GEIT.OS001.SOS01NOKKELSAFE.22.KOMMANDO
 5GEIT.OS001.SOS12NOKKELSAFE.22.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

24. Veibom

Status:

				Bit nr.:				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:																	
sentralId	id.pgnr	felt.type.par	Adresse						Sikkerhetsbryter utkoblet	Feil på varsellys bomarm blokkert	Feil på varsellys bomarm	Feil på sløyfe blokkert	Feil på sløyfe	Lokal	Styrt fra VTS	Feil på bom blokkert	Belegg blokkert	Belegg	Feil på bom	Bom lukket	Bom åpen
OS001	VEGBOMT1.24	STATUS						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OS001	VEGBOMT2.24	STATUS						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5GEIT.OS001.VEGBOMT1.24.STATUS
5GEIT.OS001.VEGBOMT2.24.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT			Tilleggsinformasjon		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)	Lokalisering/plassering	Beskrivende tekst	Tilkobling

Kommando:

				Bit nr.:				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:																
sentralId	id.pgnr	felt.type.par	Adresse						Frigi feil på varsellys bomarm	Blokker feil på varsellys bomarm	Frigi feil på sløyfe	Blokker feil på sløyfe	Styr fra VTS	Auto	Frigi blokkert feil på bom	Blokker feil på bom	Frigi blokkert belegg	Blokker belegg	Steng	Åpne
OS001	VEGBOMT1.24	KOMMANDO						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OS001	VEGBOMT2.24	KOMMANDO						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5GEIT.OS001.VEGBOMT1.24.KOMMANDO
5GEIT.OS001.VEGBOMT2.24.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

72. Runteller

5GEIT.OS001.RTELL.72.TELLER.RUNTELLER
 5GEIT.OS001.RTELL.72.TELLER.RUNTELLER
 5GEIT.OS001.RTELL.72.TELLER.TELLERTIL
 5GEIT.OS001.RTELL.72.TELLER.TELLERRETUR

Tellere:

sentralld	id.pgnr	felt.måleverditype.parameternavn	Adresse	Funksjon/skalering
OS001	RTELL.72	TELLER.RUNTELLER		Teller som ink. av PLS
OS001	RTELL.72	TELLER.RUNTELLER		Teller som ink. av OPC-S
OS001	RTELL.72	TELLER.TELLERTIL		Teller som sendes fra toppsystem
OS001	RTELL.72	TELLER.TELLERRETUR		Teller som returneres til topps.

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

73. Klimaanlegg

Status:

				Bit nr.:	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:								
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse									
OS001	T1KLIMA.73	STATUS										
OS001	T2KLIMA.73	STATUS										

5GEIT.OS001.T1KLIMA.73.STATUS
5GEIT.OS001.T2KLIMA.73.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Kommando:

				Bit nr.:	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:								
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse									
OS001	T1KLIMA.73	KOMMANDO										
OS001	T2KLIMA.73	KOMMANDO										

5GEIT.OS001.T1KLIMA.73.KOMMANDO
5GEIT.OS001.T2KLIMA.73.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Verdier:

sentralld	id.pgnr	felt.måleverdtype.parameternavn	Adresse	Funksjon/skalering
OS001	T1KLIMA.73	VERDI.TIMER		Total driftstid (timer)
OS001	T1KLIMA.73	VERDI.MINUTTER		Driftstid siden reset (min)
OS001	T2KLIMA.73	VERDI.TIMER		Total driftstid (timer)
OS001	T2KLIMA.73	VERDI.MINUTTER		Driftstid siden reset (min)

5GEIT.OS001.T1KLIMA.73.VERDI.TIMER
5GEIT.OS001.T1KLIMA.73.VERDI.MINUTTER
5GEIT.OS001.T2KLIMA.73.VERDI.TIMER
5GEIT.OS001.T2KLIMA.73.VERDI.MINUTTER

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
ok/plm	dato	sign.

77. Kamera

Status:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:																
sentralid	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																	
OS001	KAMERA1.77	STATUS												1	1	1	1	1	1	1
OS001	KAMERA2.77	STATUS												1	1	1	1	1	1	1

5GEIT.OS001.KAMERA1.77.STATUS
5GEIT.OS001.KAMERA2.77.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT			Tilleggsinformasjon		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)	Lokalisering/plassering	Beskrivende tekst	Tilkobling

Kommando:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bit-funksjon:																
sentralid	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																	
OS001	KAMERA1.77	KOMMANDO														1	1	1	1	1
OS001	KAMERA2.77	KOMMANDO														1	1	1	1	1

5GEIT.OS001.KAMERA1.77.KOMMANDO
5GEIT.OS001.KAMERA2.77.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT			Tilleggsinformasjon		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)	Lokalisering/plassering	Beskrivende tekst	Tilkobling

86.Radioanlegg

Status:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:																	
					Generell feil blokkert																
				Generell feil																	
				Alarm forsterker blokkert					1												
				Alarm forsterker					1												
				Alarm fiberfeil mot forsterker blokkert					1												
				Alarm fiberfeil mot forsterker					1												
				Lokal					1												
				Direktestyrt fra VTS					1												
				Varsling aktiv					1												
				Alarm temperatur blokkert					1												
				Alarm temperatur					1												
				Alarm lav effekt blokkert					1												
				Alarm lav effekt					1												
				Ikke i drift					1												
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																		
OS001	RADIOANLEGG_86	STATUS																			

5GEIT.OS001.RADIOANLEGG_86.STATUS

Sjekkliste for FAT / EET / SAT			Tilleggsinformasjon		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)	Lokalisering/plassering	Beskrivende tekst	Tilkobling
					Virtuell/Master

Kommando:

				Bit nr.:	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				Bit-funksjon:																	
					Frigi generell feil																
				Blokker generell feil																	
				Stopp avspilling av forhåndslagrede meldinger					1												
				Aktiver melding					1												
				Frigi Alarm forsterker					1												
				Blokker Alarm forsterker					1												
				Direktestyrt fra VTS					1												
				Auto					1												
				Frigi Alarm fiberfeil mot forsterker					1												
				Blokker Alarm fiberfeil mot forsterker					1												
				Frigi Alarm temperatur					1												
				Blokker Alarm temperatur					1												
				Frigi Alarm lav effekt					1												
				Blokker Alarm lav effekt					1												
sentralld	id.pgnr	felt.type.par	Adresse																		
OS001	RADIOANLEGG_86	KOMMANDO																			

5GEIT.OS001.RADIOANLEGG_86.KOMMANDO

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
OK / punch list merknad nr.	Test utført dato	Test utført av (sign.)

Verdier:

sentralld	id.pgnr	felt.måleverditype.parameternavn	Adresse	Funksjon/skalering
OS001	RADIOANLEGG_86	VERDI.AVSPILTMELDINGSNUMMER		Positiv integer

5GEIT.OS001.RADIOANLEGG_86.VERDI.AVSPILTMELDINGSNUMMER

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
ok/plm	dato	sign.

Parametere:

sentralld	id/pgnr	felt/måleverditype/parameternavn	Adresse	Funksjon/skalering
OS001	RADIOANLEGG_86	PARAMETER.MELDINGSNUMMER		Positiv integer

5GEIT.OS001.RADIOANLEGG_86.PARAMETER.MELDINGSNUMMER

Sjekkliste for FAT / EET / SAT		
ok/plm	dato	sign.